



Turn the pages	Dati paginale
Tourner les pages	Lapas pāršķiršana
Pasar las páginas	Sayfaları çevir
Umblättern	Przewróć stronę
Перелистывание страниц	Obracet stránky
Voltare le pagine	Virar as páginas
Bladzijden omslaan	Γυρίστε σελίδα
Bladre i siderne	Lapozás
Okrećite stranice	Otvorit' strany
העבירו עמודים	أقلب الصفحات
Lehekülje pööramine	Прелистване
	Versti puslapius



## BOOKEEN



### Warranty & Terms of Use

For more information on your device, including warranty & terms of use, FAQ, visit our support section on [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com)

### Questions, Suggestions?


Feel free to get in touch with us on our website [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com) (Please click on the "Technical support" link).

Hereby, Bookeen SAS declares that Cybook Muse, Muse Essential, Muse Light, Muse FrontLight, Muse FrontLight 2, Muse HD are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EN ISO 17050-1 :2004. The declaration of conformity may be consulted at [www.bookeen.com/support/ce\\_conformity\\_declaration](http://www.bookeen.com/support/ce_conformity_declaration).

© Bookeen 2018 - All rights reserved  
 Cybook and Cybook Muse logos are trademarks of Bookeen SAS  
 Contains Reader® Mobile Technology by Adobe Systems Incorporated  
 All other products or companies mentioned are trademarks or service marks of their respective owners

## Quick Start Guide

CYBOOK MUSE\*



\* For Cybook Muse, Cybook Muse Essential, Cybook Muse Light, Cybook Muse FrontLight, Cybook Muse FrontLight 2, Cybook Muse HD

**BOOKEEN**



**EN** Download and transfer books

- 1 Wi-Fi connection (click on the third bar on the screen to access the store)
- 2 USB connection

**FR** Téléchargez et transférez des livres

- 1 Connexion Wi-Fi (cliquez sur la troisième barre sur l'écran pour accéder à la librairie)
- 2 Connexion USB

**ES** Bajadas y transferencias de libros

- 1 A través de la conexión Wi-Fi (pulse en la tercera barra, está en la pantalla para acceder a la tienda)
- 2 Conexión USB

**DE** Bücher herunterladen und übertragen

- 1 WLAN-Verbindung (klicken Sie auf dem Bildschirm auf den dritten Balken und Sie gelangen zum Store)
- 2 USB-Verbindung

**RU** Загрузка и передача книг

- 1 Wi-Fi-подключение (для доступа к магазину щелкните по третьей панели на экране)
- 2 USB-подключение

**IT** Scaricare e trasferire libri

- 1 Connessione Wi-Fi (fare clic sulla terza barra sullo schermo per accedere al negozio)
- 2 Connessione USB

**NL** Boeken downloaden en overdragen

- 1 Wi-Fi verbinding (klik op de derde balk op het scherm om toegang tot de winkel te krijgen)
- 2 USB-verbinding

**DK** Download og overfør bøger

- 1 Wi-Fi-forbindelse (klik på den tredje bjælke på skærmen, for at få adgang til butikken)
- 2 USB-forbindelse

**HR** Preuzimajte i prebacujte knjige:

- 1 Putem WiFi veze (kliknite na treći stupac na ekranu za pristup trgovini)
- 2 Putem USB veze

**HE** הורידו והעבירו ספרים


- 1 באמצעות חיבור Wi-Fi (לחצו על הפס השלישי במסך לכניסה)
- 2 באמצעות חיבור USB

**EE** Lae alla ja paigalda raamatud

- 1 Wi-Fi ühendus (poodi sisene-miseks klikki ekraanil kolmandale ribale)
- 2 USB ühendus

**Main functions**  
**Fonctions principales**  
 Funciones principales  
 Hauptfunktionen  
 Основные функции  
 Funzioni principali  
 Hoofdfuncties  
 Hovedfunktioner  
 Glavne funkcije  
 הפונקציות העיקריות  
 Põhifunktsioonid

**Funcții principale**  
 Galvenās funkcijas  
 Ana fonksiyonları  
 Glówna funkcje  
 Hlavní funkce  
 Funções principais  
 κύριες λειτουργίες  
 Fő funkciók  
 Hlavné funkcie  
 الوظائف الرئيسية  
 Основни функции  
 Pagrindinės funkcijos



**RO** Descărcați și transferați cărți:

- 1 Conexiune WiFi (dați clic pe cea treia de-a bară de pe ecran pentru a accesa magazinul)
- 2 Conexiune USB

**LV** Grāmatu lejupielāde un pārsūtīšana:

- 1 Wi-Fi savienojums (noklikšķiniet trešo jostu uz ekrāna, lai piekļūtu veikalam)
- 2 USB savienojums

**TR** Kitap indirin ve aktarin

- 1 Wi-Fi bağlantısı (mağazaya erişim sağlamak için ekranda uçuncü çubuğa tıklayın)
- 2 USB bağlantısı

**PL** Pobierz i przesyłaj książki

- 1 Połączenie Wi-Fi (kliknij na trzeci pasek na ekranie, aby przejść do sklepu)
- 2 Połączenie USB

**CZ** Stahování a přenos knih

- 1 Bezdrátové připojení (kliknutím na třetí tlačítko na obrazovce vstupte do obchodu)
- 2 Připojení technologii USB

**PT** Fazer download e transferir livros

- 1 Conexão Wi-Fi (clique na terceira barra na tela para acessar a loja)
- 2 Conexão USB

**GR** Λήψη και μεταφορά βιβλίων

- 1 μέσω σύνδεσης Wi-Fi (για πρόσβαση στο κατάστημα πατήστε στην τρίτη μπάρα της οθόνης)
- 2 μέσω σύνδεσης USB

**HU** Könyvek letöltése és bemásolása:

- 1 WiFi kárcsolat (kattintson a harmadik zónára a képernyőn a bolthoz történő hozzáféréshez)
- 2 USB kárcsolat

**SK** St'ahovanie a prevádzanie knih:

- 1 Prostredníctvom pripojenia k Wi-Fi (kliknutím na tretiu lištu na obrazovke sa dostanete do „Obchodu“)
- 2 Prostredníctvom USB pripojenia

**AR** قم بتحميل ونقل الكتب

- 1 عبر الاتصال بالواي فاي (اضغط على المستطيل الثالث على الشاشة للتحول إلى المتجر)
- 2 الإتصال ب USB

**BU** Изтегляйте и прехвърляйте книги чрез:

- 1 безжична връзка (кликнете третата лента на екрана, за да отидете в магазина) или
- 2 чрез USB връзка

**LT** Atsiųsti ir persiųsti knygas

- 1 Wifi prisijungimas (norėdami patekti į parduotuvę spauskite trečią juostą ekrane)
- 2 USB prisijungimas